

# **Panasonic**

取扱説明書 Operating Instructions ワイヤレス オーディオキット Wireless Audio Kit

# 品番 SH-FX550



本書では FOMA P902iS との 接続を説明していますが、FOMA P902i とも接続が可能です。 ただし、すべての Bluetooth 機 能対応携帯電話との動作を保証す るものではありません。



Bluetooth®

### 保証書別添付

## ( 上手に使って上手に節電 )

このたびは、ワイヤレス オーディオキットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(☞23~27ページ)は、ご使用前に必ず お読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、 保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# もくじ

「安全	上のご注意」を必ずお読みください23
	ノス機能(Bluetooth®機能)使用について2
	ください
	3前6
電源	の準備
付属品.	7
	Bluetooth ソフトウェアをインストールする8
2))))	トランスミッターと機器登録する10
	パソコンの音楽を聴く / ミニコンポなどとの接続 12
))))	FOMA P902iS と機器登録する 15
	携帯電話の音楽を聴く / 通話をする
[7]	オーディオサービス 16
	ハンズフリーサービス 18
•	ヘッドセットサービス 20
主な仕様	į 22
困ったと <b>?</b>	きは こんな表示が出たら
保証とア	
	RQT8778-S

# ワイヤレス機能(Bluetooth®機能)使用について

本機は、以下のステップでご利用ください。

#### ■パソコンの音楽を楽しむ

- 1. Bluetooth ソフトウェアをインストールする (☞8ページ)
- 2. トランスミッターとの機器登録(ペアリング)を行う (愛10ページ)
- 3. パソコンの音楽を聴く(☞12ページ)

#### ■携帯電話の音楽を楽しむ

- 1. 携帯電話との機器登録(ペアリング)を行う(☞ 15 ページ)
  - ◆本書では、まず音楽を楽しみたいかたのために、オーディオ サービスで接続する操作を説明しています。
- 2. 携帯電話の音楽を聴く (☞16ページ)

#### ■携帯電話の通話をする

- 1. 携帯電話との機器登録 (ペアリング) を行う (☞ 15 ページ)
  - ●本書では、オーディオサービスで接続する操作で説明していますが、機器登録自体もこの操作でできています。
- 2. 携帯電話と接続して通話する
  - ・ハンズフリーサービスで接続するとき、18ページ ・ヘッドセットサービスで接続するとき、20ページ
  - ●通常のご利用には、ハンズフリーサービスでの接続をおすすめします。

#### Bluetooth (ブルートゥース) とは .....

電子機器同士をワイヤレス(無線)でつなぐことにより、ケーブルを 使用することなく通信できる技術のことです。

#### ■使用周波数帯

本機は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ 周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防 止するため、下記事項に注意してご使用ください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療 用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用 の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免 許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(たとえば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- 3その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたと きは、次の連絡先へお問い合せください。


#### 連絡先: 松下電器産業株式会社

ナショナル パナソニック お客様で相談センター (30 ページ参照)

#### ■周波数表示の見かた(定格銘板に記載)

変調方式が FH-SS 方式

2.4 GHz 帯を使用



2.402 GHz ~ 2.480 GHz の全域帯を使用

#### ■機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- ●分解/改造する。
- 本機内面に貼ってある定格銘板をはがす。

#### ■使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- ●全ての Bluetooth 機能対応携帯電話とのワイヤレス通信を保証する ものではありません。
- ●ワイヤレス通信する Bluetooth 機能対応携帯電話は、The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合していても、携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。
- Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時はご注意ください。
- ●ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏洩について、当 社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### ■使用可能距離

見通し距離約 10 m 以内で使用してください。間に障害物がある場合 や、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。 上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

#### ■他機器からの影響

◆本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が 発生するなどの不具合が生じる可能性があります。機器により以下 の距離を保って使用することをおすすめします。

電子レンジ/ワイヤレス LAN .....約5 m以上 電気製品/AV 機器/OA 機器/

デジタルコードレス電話機/ファックスなど...約2m以上 ● 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しな

- ワイヤレス LAN 内蔵のノート型パソコンなどでは、ワイヤレス LAN の機能と USB トランスミッターを同時に使用しないでください。
- ●ワイヤレス LAN を約5 m の距離を保って使用していても、ノイズや音切れが発生する場合は、ワイヤレス LAN の電源を切ってください。

#### ■用途制限

本機は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途\*での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。

※以下のような、きわめて高度な安全性が要求され、直接生命・身体 に重大な危険性を伴う用途のでとを言います。

例)原子力施設における核反応制御/航空機自動飛行制御/航空交通管制/大量輸送システムにおける運行制御/生命維持のための医療機器/兵器システムにおけるミサイル発射制御など

Bluetooth® は、The Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

#### はじめにお読みください

#### 本書では、FOMA P902iS と接続して使用する方法を説明しています。

- FOMA P902iS 以外の Bluetooth 機能対応携帯電話と機器登録 する場合は、機器登録したい携帯電話の取扱説明書にしたがって ください。
- 「FOMA」 および 「FOMA」 ロゴは NTT ドコモの登録商標です。
- ◆本機で音楽を聴いたりハンズフリー通話をするには、携帯電話が下記の Bluetooth バージョンに対応していることが必要です。
  - ・Bluetooth 標準規格 Ver.1.1 または 1.2
- ◆本機で音楽を聴くには、携帯電話が下記の Bluetooth プロファイルに対応していることが必要です。
  - Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
  - · Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- ●本機で携帯電話の通話をするには、携帯電話が下記のどちらかの Bluetooth プロファイルに対応していることが必要です。
  - ・Hands-Free Profile (ハンズフリープロファイル)
  - ・Headset Profile(ヘッドセットプロファイル) 携帯電話が両方のプロファイルに対応しているときは、ハンズフリープロファイルでの登録をおすすめします。
- ●携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。 Bluetooth 機能について、詳しくは 2、3 ページをご覧ください。
- ●低消費電力モードになっているときは、解除が必要です。 (☞17ページ)
- ◆本機と携帯電話が近くにあっても電波の状態によっては、音が途切れたり雑音が入ったりする場合があります。
- 運転中の通話は、道路交通法で禁止されています。

#### インサイドホンから出力される音声について

本機と FOMA P902iS をワイヤレス通信状態にしているときに、本機のインサイドホンから出力される音声は、以下のようになります。

	接続しているサービス*1			
	HSP	HFP	A2DP	
音声電話発信音		0	0	×
音声電話・テレビ電話着信音		0	0	×
音声電話・テレビ電話時の呼び出	し音	0	0	×
音声電話・テレビ電話時の相手の	音声	0	0	×
音声電話時の相手の伝言メモの語	声	0	0	×
プッシュトーク発信音		×	×	×
プッシュトーク着信音		×	×	×
プッシュトーク時の相手の音声	旨	×	×	×
メール・メッセージ (R / F)	通知優先	×	×	×
着信音	操作優先	X ** 2	× <sup>∗2</sup>	X*2
サイトからの i モーション再生	音	×	×	×
i アプリ効果音		×	×	×
i モーション再生音		×	×	0
着うたフル®再生音	×	×	0	
SD オーディオ再生音	×	×	0	
アラーム通知音	通知優先	○**3	○*3	×
アノ一ム通知日	操作優先	X*4	X*4	×*4
電池切れアラーム		×	×	×

:本機から出力されます。

×:本機からは出力されず、携帯電話から鳴ります。


※1 HSP: ヘッドセットサービス (Headset Profile) HFP: ハンズフリーサービス (Hands-Free Profile)

A2DP: オーディオサービス (Advanced Audio Distribution Profile)

- ※ 2 音声電話中または待受画面以外を表示中は、着信音は鳴りません。 ※ 3 通話中のみ本機から鳴ります。本機から鳴る音は、携帯電話でア
  - ラーム音に設定した音ではなく、「ピピッピピッ」という通知音です。
- ※ 4 待受画面以外を表示中は、アラーム通知音は鳴りません。

# 本機でできること

パソコンや携帯電話の音楽を Bluetooth ワイヤレス通信で本機に送り、付属のインサイドホンで聴くことができます。 また、付属のオーディオケーブルで本機をミニコンポなどに接続することにより、高音質なスピーカーで楽しむこともできます。






本機では、ハンズフリーサービス(18<sup>-</sup>ページ)、ヘッドセットサービス(20 ページ)での通話ができます。 携帯電話での通話を主として使用するのであれば、ハンズフリーサービスでの登録をおすすめします。(ハンズフリーサービスでは、本機から 直接、携帯電話の 000 番に登録されている相手に電話をかけたりすることなどができます。詳しくは 18 ページをご覧ください。)

# 各部の名前

本書では、ワイヤレスオーディオレシーバーを「本機」、USBトランスミッターを「トランスミッター」と表記しています。

## SH-FX550R (ワイヤレスオーディオレシーバー)



# HOLD ▶ ホールド機能について

- [HOLD] スイッチをホールド側にしておくと、再生が中断したりするなどの誤動作防止になります。
- ●本機をホールドにしても、電源の入/切は操作できます。


本機が操作できないと思ったら、一度 [HOLD] スイッチの状態を確認してみてください。

# SH-FX550T (USB トランスミッター)




- トランスミッターはパソコンの音楽を本機で聴く(☞12ページ) 場合に使用します。
- ●パソコンで使用するためには、Bluetooth ソフトウェアのインストール(☞9ページ)をしてください。

### 電池残量表示




- ●電池残量が残り少なくなったときのみ、 点滅表示が現れます。
- ・ 点滅後もしばらくは使用できますが、早めに充電することをおすすめします。


#### 電源の準備 お買い上げ時は、まず充電してからお使いください。 (買い替え品番:HHF-AZ01S/1B)



- ◆充電器のふたを閉じないと、充電できません。
- 充電時間は約3時間です。
- ●再生時間は約10時間です。

# 2 充電式電池を入れる。





# 付属品

- ステレオインサイドホン (LOBABO000190)
- オーディオケーブル

[ステレオミニプラグ→ステレオミニプラグ (K2KC3CA00001)]

• オーディオケーブル

[ステレオミニプラグ→ピンプラグ×2 (K2KC3CB00004)]

- CD-ROM
- 充電器 (RP-BC250HSY1)
- ニッケル水素充電式電池 (ケース: RFC0076-K)
  - ※ニッケル水素充電式電池の買い替えは、

別売品(HHF-AZO1S/1B)をお買い求めください。

購入されてから初めてご使用になる電池や長時間ご使用にならなかった電池は十分に充電されない場合があります。
2、3回充放電を繰り返してください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

(品番は 2006 年 8 月現在のものです。変更されることがあります。)

# Bluetooth ソフトウェアをインストールする

#### 動作環境

トランスミッターをご使用いただくためには、以下のような条件を満たしたパソコンが必要です。

#### 対応 OS:

Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4)
Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2)
Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

#### 推奨インストール条件:

ハードディスク: 100 MB 以上の空き容量

#### 必要なソフトウェア

Windows Media Player 7.1 以降のバージョン


(動作環境は 2006 年 8 月現在のものです。)

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機での動作は保証していません。
- Macintosh には対応していません。
- 左記対応 OS 以外の Windows 環境での動作は保証していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証していません。
- ●マルチブート環境には対応していません。
- ◆システム管理者権限(Administrator)のユーザーのみで使用可能です。
- ●お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- 64 ビット OS 搭載のパソコンには対応していません。
- ●他のソフトウェアが同時に起動している場合はこの限りではありません。

#### Bluetooth ソフトウェアのインストール

- Bluetooth 機能が内蔵されているパソコンには、このソフトウェアをインストールしないでください。正常に動作しなくなることがあります。
- ●インストールの途中でトランスミッターを接続する指示があります。それまでトランスミッターを接続しないでください。
- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する。
- **2** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。
  - ◆インストーラーが自動的に起動します。
  - ●画面の指示に従って操作してください。
- トランスミッター接続の指示が表示されたら、パソコンの USB 端子にトランスミッターを接続する。

[Bluetooth デバイス\*を取り付けてから「OK」ボタンをクリックしてください。] のメッセージが表示されたら、パソコンの USB 端子にトランスミッターを接続してください。



※ここでの「Bluetooth デバイス」とは、トランスミッターのことです。

(4) <インストールの完了画面>で「完了」をクリックする。 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択すると、 パソコンが自動的に再起動され、インストールが完了します。

条件によっては、インストールに 15 分以上かかることもあります。

#### インストーラーが自動的に起動されない場合は・・・

- 1 Windows のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行」 をクリックする
- 2 [※: ¥setup.exe] と入力し、[OK] をクリックする
- ・以下、画面の指示に従って続けてください。
- ※は CD-ROM ドライブの ID です。
- ●ここで入力する文字は、大文字・小文字のどちらでもかまいません。

Bluetooth ソフトウェアのインストールが完了した後、再度 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、アンインストーラー が起動します。ソフトウェアを削除したい場合は、画面の指示に 従って操作してください。

# トランスミッターと機器登録する

#### トランスミッターとの機器登録(ペアリング)

- ▲ 本機で以下の操作を行い、本機を機器登録の待機状態にする。 1 雷源スイッチを ON にする。
  - 2 "Pair" 表示が出るまで Pluetooth を押したままにする。
- パソコンで以下の操作を行い、約2分以内に登録する。
  - 1「スタート」メニューで、「すべてのプログラム」→ 「Bluetooth | → 「Bluetooth 設定 | の順にクリックし、 「新しい接続の追加ウィザード」を起動する。
  - 2 接続設定作成モードの選択をする 「エクスプレスモード(おすすめ)」をお選びいただくと、 必要な接続サービスを自動的に設定します。
  - 3「次へ」を選択する

Bluetooth 機器の探索モードになり、トランスミッターの 周辺にある Bluetooth 機器を探します。 本機を見つけると、「SH-FX550R」と表示されます。

4 SH-FX550R を選択する

された状態になります。

- 5 Bluetooth パスキー\*のテキストボックスを選択し、 「0000」を入力
  - ※ Bluetooth 機能対応機器同士が、互いの機器を認証するた めに使用する番号のことで、各メーカーにより、名称は異な ります。本機の場合は「0000」(ゼロ4個)です。 登録が完了すると、本機に "PairOK" と表示され、本機とパ ソコンがオーディオサービス\*1、リモコンサービス\*2で登録
  - \*\* 音楽をインサイドホン (ヘッドホン) で聴けるようにする サービスです。
  - \*\*2 パソコンや携帯電話の音楽を本機でリモコン操作できる ようにするサービスです。

- ◆本機とトランスミッターは、近づけて登録してください。また、失 敗したときは、互いの位置を変えてやり直してください。
- ◆左記の手順 の 2 で、 ※ を押したままにするたびに、以下のよ うに切り替わります。

**Pair** ← 表示なし(機器登録待機状態の解除)

◆左記の手順で機器登録を行うと、12ページの操作ですぐにパソコン の音楽を聴くことができます。

Bluetooth ソフトウェアは常駐アプリケーションです。 インストール後はパソコンの電源を入れると、自動的に起動します。

#### 任意で起動する場合:

「スタート」メニューで「すべてのプログラム」→「Bluetooth」→「Bluetooth 設定」の順にクリックする

#### Bluetooth 設定について

- ●パソコンの「Bluetooth 設定」メニュ一\*\*内の「オプション」でトランスミッターの初期設定値を変更することは可能ですが、その場合の動作は保証していません。
- ※「スタート」メニューで「すべてのプログラム」→「Bluetooth」
  →「Bluetooth 設定」の順にクリックする

#### Bluetooth Manager アイコンの色表示について

パソコンのタスクバーに収納されている Bluetooth アイコン(❸)は、状態によって色が変化します。

- ●緑色 正常に通信接続されている場合
- ●白色 トランスミッターが USB 端子に接続されていて、通信先の 電源が入っていない場合 通信接続がされていない場合
- ◆赤色 トランスミッターが USB 端子に接続されていない場合

#### パソコンの状態によっては・・・

- ●他のアプリケーションを動作させている場合など、パソコンの 動作負荷が重い場合、音が途切れたり、キーの反応が遅くなっ たりすることがあります。
- ◆本機の操作確認音が ON の状態で一時停止をしたとき、 Windows Media Player での反応が遅れ、操作確認音のあと にノイズ (残留音) が聞こえることがありますが、故障ではあ りません。
- DVD などの音声を本機で聴く場合、通信環境またはパソコン の状態によっては、映像と音声にタイムラグが生じることがあ ります。

パ



# パソコンの音楽を聴く

#### 音楽再生時のボタンと動作 ボタンの位置 (1987 6 ページ)

Bluetoothソフトウェアをインストール(9ページ)し、トランスミッターと本機を機器登録(10ページ)すると、パソコンと本機が オーディオサービスとリモコンサービスで登録された状態になります。

登録された状態でパソコン上の「Bluetooth設定」(11ページ)から「SH-FX550R」をダブルクリック、

または右クリックのメニューから「接続」を選択すると、通信接続されます。

▶/■



Bluetooth ワイヤレス通信

音量を調整する (0~25)

ミニコンポなどと接続する場合は 14ページをご覧ください。

**►/**■

プラグは 奥まで

長い方を 右耳へ

ワイヤレス通信中は、通信ランプ (緑) が点滅します。

- ・通信中…早く点滅
- ・待機中…ゆっくり点滅

#### ■ 本機からの通信接続・操作

登録された状態で本機の「▶/■〕を 1回押すと、本機からでも通信接続が できます。

本機を右記のように操作することで、 Windows Media Player を操作し て、パソコンの音楽を再生すること ができます。

# Windows Media Player の起動

Windows Media Player が起動 していないとき、 押す

- Windows Media Player が 起動して、前に演奏した曲から 再生が始まります。
- 本機で Windows Media Player を終了させることは できません。

# とび越し(スキップ)

▶▶ (進む) 押す |◀◀ (戻る)

● ◄ を押すと、1つ前の曲の 頭から演奏します。

# 一時停止

再生中に、 ▶/■ 押す

再生	停止、または 一時停止状態とき 押す
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

# 停止

約2秒以上 ▶/■ 押したままにする ●携帯電話とハンズフリーサービスまたはヘッドセットサービスで機器登録(18、20ページ)していて、本機でパソコンの音楽を聴いているときに着信があった場合は、パソコンの音楽の再生が一時中断されて、携帯電話のハンズフリー通話になります。通話に関する操作は18~21ページをご確認ください。通話が終了すると、再びパソコンとの接続に戻ります。

#### サウンドモードを切り換える


高音質(SOUND2)と標準の音質(SOUND1)のどちらを優先するかを選べます。

(お買い上げ時は "SOUND2" に設定されています。)

電源スイッチをいったん OFF にして ON に戻し、 "Wait.."表示が消えてから [SOUND MODE] を 押したままにするたびに

> SOUND1 (標準の音質) Canada Sound2 (高音質)

#### SOUND MODE ボタン




- ●パソコン(トランスミッター)から離れていたり、電波の状態によって音が途切れたり雑音が入る場合は、"SOUND1"を選びます。
- ●サウンドモードの状態が知りたい場合は、[SOUND MODE] ボタンを短く ] 回押すと現在の設定が表示されます。

#### 操作確認音を切り換える

音量調整以外の操作確認音の入 (BP ON) / 切 (BP OFF) を選べます。 (お買い上げ時は "BP OFF" (に設定されています。)

電源スイッチをいったん OFF にして ON に戻し、"Wait. ." 表示が消えてから [MIC MUTE/BEEP MODE] を 押したままにするたびに

#### MIC MUTE/ BEEP MODE ボタン



●操作確認音の状態が知りたい場合は、[MIC MUTE/BEEP MODE] ボタンを短く1回押すと現在の設定が表示されます。

#### 暗いところで表示を見るときは

ホールドスイッチの位置を切り換える。 切り換えるたびに、表示部が約5秒間点灯します。

本書では Windows Media Player での説明をしています。他のアプリケーションでの動作に関しては、ホームページをご活用ください。


http://panasonic.jp/support/

# ミニコンポなどとの接続

付属のオーディオケーブルを以下のようにミニコンポの AUX2 端子、または AUX 端子に接続することで、パソコンの音楽をミニコンポなどのスピーカーで楽しむことができます。

本機と接続機器の電源を切ってから、接続してください。各プラグは、奥までしっかり差し込んでください。

### 他機器との接続時、本機の音量は 15~20 にし、接続機器側で調整してください。



上記の接続をすると、携帯電話の音楽(16ページ)をミニコンポなどのスピーカーで楽しむこともできます。



# FOMA P902iS と機器登録する

#### 機器登録(ペアリング)

- 本機で以下の操作を行い、本機を機器登録の待機状態にする。
   電源スイッチを ON にする。
  - 2 "Pair"表示が出るまで Bluetooth を押したままにする。
- 2 FOMA P902iS で以下の操作を行い、約2分以内に登録する。
  - 1 🕞 ▶ 🚉 ▶ Bluetooth ▶ 接続機器リスト
  - 2 🖾 (サーチ) を押す

携帯電話の周辺にある Bluetooth 機器を探します。 本機を見つけると、「SH-FX550R」と表示されます。

- 3 SH-FX550R を選択 ▶ YES
  - ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ◎
- - ▶ 「0000」を入力 ▶ 🔘 ▶ 確定
  - ※ Bluetooth 機能対応機器同士が、互いの機器を認証する ために使用する番号のことで、各メーカーにより、名称 は異なります。本機の場合は「0000」(ゼロ4個)です。 登録が完了すると、本機に"PairOK"と表示されます。
- 5 オーディオを選択 ▶ ◎

本機と携帯電話が、オーディオサービスで接続された状態になります。

- ●本機と携帯電話は、近づけて登録してください。また、失敗したときは、互いの位置を変えてやり直してください。
- ・左記の手順 ◆ の 2 で、 puebooh を押したままにするたびに、以下のように切り替わります。

Pair ← 表示なし(機器登録待機状態の解除)

◆左記の手順で機器登録を行うと、次頁の操作ですぐに携帯電話の音楽を聴くことができます。
 携帯電話の通話を本機で行うための接続については、以下をご覧ください。
 ハンズフリーサービスで接続するとき、18ページへッドヤットサービスで接続するとき、20ページ



# 携帯電話の音楽を聴く オーディオサービス

#### 携帯電話の音楽を再生する

前ページの操作で携帯電話と本機を機器登録すると、携帯電話と本機がオーディオサービスで接続された状態になります。 そのまま以下の操作を行ってください。



# 携帯電話で音楽を再生する



Bluetooth ワイヤレス通信

>

ワイヤレス通信中は、通信ランプ (緑) が点滅します。

- ・通信中…早く点滅・振告、ゆっくり。
- ・待機中…ゆっくり点滅
- ・以下のときは、[▶/■] を 1 回押すと音楽再生を自動停止した

**▶/**■

音量を調整する

- ●携帯電話をポケットや鞄に入れた状態で本機を利用する場合、ポケットや鞄の位置、携帯電話の向きによっては雑音が入ったり音声が途切れたりすることがあります。
- ●ハンズフリーサービスやヘッドセットサービスで接続していても、メールやメッセージ(R / F)の着信音やブッシュトークの着信音、アラーム通知音や電池切れアラーム音は本機からは鳴りません。また、音楽を本機から再生中に以上のことが起きると、本機からの音楽は停止しますので、音楽が停止した場合は、携帯電話を確認してください。
- このとき、オーディオサービスが切断される場合があります。 その他、本機から出力される音声については、4ページをご覧く ださい。
- ●電源スイッチを ON の状態で放置していると、電池が消耗します。 使用しないときは、OFF にしてください。
- ●携帯電話の通話を本機で行う操作については、以下のページをご 覧ください。
  - ハンズフリーサービスで操作するとき、18 ページ ヘッドセットサービスで操作するとき、20 ページ

・以下のときは、[▶/■]を1回押すと音楽再生を自動停止したところでの一時停止状態になり、もう1回押すと、自動停止したところから音楽再生が再開されます。

プラグは

ミニコンポなどと接続する場合は 14ページをご覧ください。

- ・音楽再生中の着信に応答し、約10分以内に通話を終了したとき ・音楽再生中にメールやメッセージ (R / F) を受信したとき 使用環境などによっては接続が切断される場合があります。 音楽再生を再開したいときは、次頁「オーディオサービスでの接 続方法」の手順で接続し直してください。
- 以下のときは、接続が切断されます。
  - ・音楽再生中の着信に応答し、約10分経過後に通話を終了したとき・携帯電話が音楽再生以外の状態で、約10分以上経過したとき音楽再生を再開したいときは、次頁「オーディオサービスでの接続方法」の手順で接続し直してください。

#### 音楽再生時のボタンと動作 ボタンの位置 (12876ページ)

#### とび越し (スキップ) 再生 ▶▶ (進む) 押す ▶/■ 押す ◄ (戻る) SD オーディオ再生中に前曲に 戻るには、「◄◀〕を2回続け **)** て押す。 ● i モーション再生中に前曲に 停止 戻るには、[◄◄] を ] 回押す。 約2秒以上 一時停止 ▶/■ 押したままにする 押す ▶/■

### オーディオサービスでの接続方法

- ◆ 本機の電源スイッチを ON にし、ホールドを解除する。
- 2 携帯電話側で以下の操作を行い、接続する。
  - 1 № ♪ Bluetooth ▶ 接続機器リスト

2 SH-FX550R を選択 ▶ オーディオを選択 ▶ (●) (接続)

#### 携帯電話の音楽を聴くときでも可能な操作

13ページの「サウンドモードを切り換える」、「操作確認音を切り換える」、「暗いところで表示を見るときは」の操作は携帯電話の音楽を聴くときでも使用できます。

#### ワイヤレス通信機能の自動「切」(低消費電力モード)

約36時間、無動作の状態が続くと、節電のため自動的に低消費電力モードに入り、ワイヤレス通信を受け付けません。再度ワイヤレス通信するときは、下記の操作で低消費電力モードを解除してください。

- ●ワイヤレス通信機能の自動「切」は、無効にできません。
- ●低消費電力モードに入ると、通信ランプは消灯します。
- ●低消費電力モード中に、ボタン操作をすると"SLEEP"と表示されます。

#### 解除の仕方

電源スイッチを、いったん OFF にして、ON に戻す。 解除されると、通信ランプが点滅します。



#### 携帯電話の通話をする ハンズフリーサービス

#### 登録済み携帯電話と本機を接続する

ハンズフリーサービスで接続する前に、機器登録(ペアリング)を しておく必要があります。(☞15ページ)

- 15ページの 2-4までの操作を行う。
- FOMA P902iS で以下の操作を行い、接続する。
  - 1 🔄 ▶ 🖺 Bluetooth ▶ 接続機器リスト

2 SH-FX550R を選択 ▶ ハンズフリーを選択 ▶ (◎) (接続)



- ■ワイヤレス通信待機状態になっているか確認するには
  - の Riveronth を押す。


ワイヤレス通信待機状態のときは、"HFP OK"の表示が出ます。 ワイヤレス通信待機状態が解除されているときは、再アクセスを開 始します。

- ●電源スイッチをいったん OFF にすると、その時点で、ワイヤレ ス诵信待機状態が解除されます。
- 携帯電話の仕様や設定により、ワイヤレス通信待機状態が自動 的に解除されることがあります。

定期的に状態を確認することをおすすめします。

■別の Bluetooth 機能対応携帯電話と、ワイヤレス通信したいときは ワイヤレス通信したい携帯電話に対して、あらたに機器登録の手順 から行ってください。(☞15ページ) また、以前に登録した携帯電 話と再度ワイヤレス通信したいときも同じです。

#### 電話を受ける



●携帯電話の「音声読み上げ設定」を ON にしていると、着信時に音声 ガイダンスが流れます。(FOMA P902i にはこの機能はありません)

#### 着信を拒否する



着信中、押す

"REJECT" と表示

### こちらの音声を、相手に 聞こえなくする (マイクミュート)

BEEP MODE: びに

MIC MUTE/ 通話中、押すた

"MUTE" (点滅) ←→ "TALK" (マイクミュート) (涌話)

- 相手の声は聞こえます。
- ▼マイクミュート中に携帯電話へ 通話切換し、再度本機に戻すと、 マイクミュートは解除されます。

#### 割込通話\*を受ける



通話中、 着信したときに押す

通話中の (A) の電話を保留にして、か かってきたほうの®と通話します。 ®の通話を終了し、Aの通話

に戻るには stufforth を押す


を押すたびに、片方を保留 にし、通話が切り換わります。

#### 本機 ←→ 携帯電話に 通話を切り換える (通話切換)



通話中、押したまま にする

押したままにするたびに、交互 に切り換わります。



携帯電話から本機へは、押すだ けでも通話が切り換わります。

# 割込通話\*を拒否する



诵話中、

Bluetooth 着信したときに押す

※ 携帯電話の契約で、割込通話の申 し込みが必要です。

インサイドホン側の着信音について は、21ページをご覧ください。

#### 電話をかける

## 〇 番発信

携帯電話のメモリーダイヤル 000 番に登 録している人へ電話をかけます。



#### 🚹 🚅 を押したままにする

●相手が電話に出ると、通話が 始まります。

"M DIAL" と表示後、"CALL" が点滅

#### 通話する



2 通話音量を調節する  $(0 \sim 15)$ 

通話を終了する



# ○ 番発信以外のかけかたのヒント

携帯電話側で発信し、呼び出し中に 4を押すと、本機へ切り換わり、 ハンズフリー通話ができます。



# 携帯電話の通話をする ヘッドセットサービス

#### 登録済み携帯電話と本機を接続する

ヘッドセットサービスで接続する前に、機器登録(ペアリング)をしておく必要があります。(☞ 15 ページ)

- 🚹 15 ページの 🝳-4 までの操作を行う。
- **2** FOMA P902iS で以下の操作を行い、接続する。
  - 1 ⑸ ▶ st続機器リスト

2 SH-FX550R を選択 ▶ ヘッドセットを選択 ▶ (●) (接続)




■ワイヤレス通信待機状態になっているか確認するには

**Pluetooth** を押す。

プイヤレス通信待機状態のときは、"HSP OK" の表示が出ます。 ワイヤレス通信待機状態が解除されているときは、再アクセスを開始します。

- ●電源スイッチをいったん OFF にすると、その時点で、ワイヤレス通信待機状態が解除されます。
- ●携帯電話の仕様や設定により、ワイヤレス通信待機状態が自動 的に解除されることがあります。 定期的に状態を確認することをおすすめします。
- ■別の Bluetooth 機能対応携帯電話と、ワイヤレス通信したいときは ワイヤレス通信したい携帯電話に対して、あらたに機器登録の手順 から行ってください。(☞15ページ) また、以前に登録した携帯電 話と再度ワイヤレス通信したいときも同じです。

#### 電話を受ける



●携帯電話の「音声読み上げ設定」を ON にしていると、着信時に音声 ガイダンスが流れます。(FOMA P902i にはこの機能はありません)

### 携帯電話 → 本機に 通話を切り換える (通話切換)



通話中、押す



本機から携帯電話へ切り換え るには、携帯電話側で操作す る必要があります。

### こちらの音声を、 相手に聞こえなくする (マイクミュート)

MIC MUTE/ BEEP MODE

通話中、押すたびに

"MUTE" (点滅) ← → "TALK" (マイクミュート) (通話)

- ●相手の声は聞こえます。
- ●マイクミュート中に携帯電話 へ通話切換し、再度本機に戻 すと、マイクミュートは解除 されます。

#### ■インサイドホン側の着信音について

音

携帯電話で設定した着信音\*1

音量

通話音量と同じ\*\*2

- ※1携帯電話の仕様や設定により、指定した着信音が出ない場合は、電子音になります。
- ※2 着信音の音量のみを調節することはできません(通話音量と 連動)。また、電子音は調節できません。

メール・メッセージ(R / F)の着信音やアラーム通知音、電池 切れアラーム音は鳴りません。

その他、詳しくは4ページをご覧ください。

#### 電話をかける

#### かける相手を選ぶ



- 携帯電話側で、電話帳、リダイヤル、着 信履歴などを呼び出す
  - 電話番号まで呼び出してかけることもできます。

#### 発信する



- 2 徭 を押す
  - 相手が電話に出ると、通話が始まります。
- 通話音量を調節する (0~15)

#### 通話を終了する



🕙 🚄 を押す

**RQT8778** 

電源: DC 1.2 V (付属ニッケル水素充電式電池) Bluetooth バージョン: Ver. 1.2 準拠

**送信出力:** Class 2 (2.5mW) **見通し通信距離**\*2: 約 10 m

Bluetooth 搭載プロファイル: 音楽: A2DP、AVRCP 通話: HFP、HSP

通信方式:

2.4 GHz 帯 FH-SS (周波数ホッピングスペクトラム拡散方式) **動作時間:** 約 1.0 時間 (海奏時間\*\*)

約 150 時間(HFP ワイヤレス通信待機状態\*3)

使用温度範囲: 0°~40°C

最大外形寸法(幅×高さ×奥行): 80.4 mm × 20.6 mm × 21 mm 質量: 約50.6 g (付属充電式電池含む)

約 26.3 g (電池含まず)

■ SH-FX550T

**電源:** DC 5 V (USB) Bluetooth バージョン: Ver.1.2、Ver.2.0 + FDB 準拠

送信出力: Class 2 (2.5mW)

見通し通信距離\*2: 約 10 m Bluetooth 搭載プロファイル: 音楽: A2DP、AVRCP

通信方式:

2.4 GHz 帯 FH-SS (周波数ホッピングスペクトラム拡散方式) 使用温度範囲: 10 ℃~35 ℃ 最大外形寸法 (幅×高さ×奥行): 55.5 mm×8.8 mm×17.6 mm

質量: 約6g

■充電器

出力電圧: DC 1.2 V 充電温度範囲: 10  $\mathbb{C}\sim$  35  $\mathbb{C}$ 

**充電時間**: 約3時間(付属ニッケル水素充電式電池)

\*1 演奏時間は、ノートパソコンに接続した USB トランスミッターを使用し、水平安定状態、温度 25 °C、CD-DA - 25 dB 音量最大再生、USB トランスミッターとワイヤレスオーディオレシーバー間 30 cm、携帯電話未接続状態にして測定したものであり、使用条件などにより短くなる場合があります。約1~2日無動作状態が続くと、節電のためにワイヤレス通信を自動的に切断します。

※2 見通し通信距離は、ノートパソコンに接続した USB トランスミッターを使用し、温度 25 ℃、高さ 1.2 m、USB トランスミッターとワイヤレスオーディオレシーバーを見通し状態で測定したものであり、間に人が入るなど使用条件により異なる場合があります。

\*3 低消費電力モード(17ページ)に移行しなかった場合。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

主な仕様

# 安全上のご注意

# ( 必ずお守りください )

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷な どを負う危険が切迫して生じること が想定される上内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷な どを負う可能性が想定される上内容 です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する可能 性が想定される | 内容です。

# お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行 していただく「強制」内容です。

# 危険



充電式電池は専用の充電器を使って充電する 専用の充電器以外で充電すると、電池の液 もれや、発熱、破裂の原因になります。

◆ 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。



充電式電池は、はんだ付け・分解・改造し たり、火の中へ投入・加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になり ます。





コンセントや配線器具の定格を超える使い 方はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱に よる火災の原因になります。



充電は、交流(AC) 100 V を使う 指定外の電圧や電源で使用すると、火災や 感電の原因になります。



充電式電池は誤った使いかたをしない

- 水などの液体へ入れたりしない
- ′ ⊕ と ⊝ を針金などで接続しない
- ◆ 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない
- ⊕ ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを 起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

- 充電式電池を携帯・保管する場合は、必ず付属の電池ケースに入れてください。
- ◆ 充電式電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、 絶対にはがさないでください。



使い切った電池は、すぐに機器から取り出す そのまま機器の中に放置すると、充電式電 池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。



**充電式電池の液もれや変色、変形などの異常に気がついたときは使用しない** そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



充電式電池の液がもれたときは、素手で液 をさわらず、以下の処置をする

- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の 炎症やけがの原因になるので、きれいな 水で十分に洗い流したあと、医師にご相 談ください。



電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶 縁不良となり、火災の原因になります。

- ■電源プラグを抜き、乾いた布でふいてく ださい。
- 長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。



電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしない。

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因 になります。

● プラグの修理は、販売店にご相談ください。

# ⚠ 警告



#### 異常があったときは電源プラグを抜く

- 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき

電源プラグ を抜く

- そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
- 充電式電池は取り外してください。
- 販売店にご相談ください。



### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。



#### 分解・改造をしない

機器が故障したり、金属物が入ると、やけ どや火災の原因になります。

• 内部の点検や修理は、販売店にご依頼く 上 ださい。



# 乗り物を運転中に操作したり、ステレオインサイドホンで使わない

「事故の原因になることがあります。

- 運転中に携帯電話の通話を本機でしないでください。
- 歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。



**雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない** 感電の原因になります。

#### 接触禁止



**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない** 感電の原因になります。

#### ぬれ手禁止



# USB トランスミッターは、乳幼児の手の届かないところに保管する

誤って飲み込むおそれがあります。



### 航空機内では本機の電源を切る

運航の安全に支障をきたすおそれがあります。

# ⚠ 警告



自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の 近くで本機を使用しない

本機からの電波が自動制御機器に影響を及 ぼすことがあり、誤動作による事故の原因 となります。



病院内や医療用電気機器のある場所で本機を 使用しない

本機からの電波が医療用電気機器に影響を 及ぼすことがあり、誤動作による事故の原 因となります。



心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22 cm 以内で本機を使用しない 本機からの電波がペースメーカーの作動に 影響を与える場合があります。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる場合があるので、本機の電源を切る本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

# **企注意**



長期間使わないときは、本機から充電式電 池を取り出す

電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。



充電後は安全のため、充電器をコンセントから抜いておく

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、火災の原因になること があります。

# **企 注意**



#### 使用しないときは、充電式電池を機器から 取り外す

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。



**強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない** 取り扱いを誤ると、火災・感電の原因になります。



異常に温度が高くなるところに置かない 特に真夏の車中、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。 本機を絶対に放置しないでください。機器 表面や内部部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。

"Windows" "Windows Media" は、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。



#### ステレオインサイドホン使用時は音量を上 げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



ステレオインサイドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原 因になることがあります。

「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの 登録商標です。

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイク ルへ!

#### 使用済み充電式電池の届け先:

- ●最寄りのリサイクル協力店へ
- ●詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホーム ページをご参照ください。

(ホームページ: http://www.jbrc.net/hp)



ニッケル水素 電池使用

#### ーこのマークがある場合はー

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わ せください。

# こんな表示が出たら

CALL	電話をかけて、相手を呼び出し中です。
Conn	相手機器にアクセス中です。表示中、ボタン操作は無効です。
ConnOK	相手機器にアクセス成功しました。
Discon	ワイヤレス通信が切断されました。(🐷 下記 📵、🔘)
Failed	相手機器にアクセスできませんでした。 (☞ 下記 ®、⑩ ~ Ē)
HFP OK	ハンズフリーサービスでワイヤレス通信待機状態です。
HOLD	ボタン操作を受けつけない状態 (ホールド状態) です。 解除してください。 (☞6 ページ)
ноок	ヘッドセットサービスでワイヤレス通信待機状態のとき、 着信応答・発信・通話終了をしました。
HSP OK	ヘッドセットサービスでワイヤレス通信待機状態です。
LinkNG	<ul><li>● ワイヤレス通信が不安定になっています。(☞ 下記 ⑩)</li><li>● パソコンが一時的に過負荷となっていませんか。</li></ul>
M DIAL	携帯電話のメモリーダイヤル 000 番に登録している人へ 電話をかけました。
MUTE	ハンズフリー通話がマイクミュートになっています。(☞13ページ)
NoPair	<ul> <li>登録している機器がありません。(**) 下記 (**)</li> <li>登録済みの機器とオーディオサービスで接続していないときに、本機の再生ボタンを押しました。</li> <li>ハンズフリーサービスまたはヘッドセットサービスで接続していないときに、Blueoth または な を押しました。</li> </ul>

Pair	機器登録モードになっています。何かのボタンを押すと解除されます。(☞10ページ)				
PairNG	機器登録失敗です。(10ページ)				
REJECT	電話の着信を拒否しました。				
RING	電話を着信中です。				
SLEEP	本機が低消費電力モードに入っています。解除してくださ い。(***17ページ)				
TALK	点灯中は本機で、点滅中は携帯電話側で通話中です。				
VOICE	音声で電話をかけられる状態です。(携帯電話の音声認識機能が起動しました。) FOMA P902iS では対応しておりません。				
Wait	本機を起動中です。表示中、ボタン操作は無効です。				
→HF	携帯電話から本機へ、通話を切り換えました。				
→PHONE	本機から携帯電話へ、通話を切り換えました。				
	携帯電話に Bluetooth 機能対応の音声認識機能がありません。     携帯電話のメモリーダイヤル 000 番に登録がありません。     本機の動作に携帯電話が対応していません。				

#### ワイヤレス通信できないときや、切断されるときは、以下のことをお確かめください

- ④ 低消費電力モードに入っていませんか。解除してください。(☞17ページ)
- ® 電池が消耗していませんか。(☞6ページ)
- © 本機の電源スイッチが ON になっていますか。
- ⑩ ワイヤレス使用可能距離の約 10 m を越えていませんか。また、間に障害物があったり、他機器からの影響を受けていませんか。(☞3 ページ)
- ⑥ 携帯電話、トランスミッターとの機器登録はしましたか。(☞10、15ページ)
- (ⅰ) 登録済み携帯電話、トランスミッターと本機がワイヤレス通信待機状態になっていますか。(☞12、16、18、20ページ)





# 故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ハンズフリー通話 ができない	ワイヤレス通信に不具合があります。 (☞28 ページ (A)、 (C) へ (F))
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がする 音が途切れる	● インサイドホンのプラグが奥まで入っていますか。 ● プラグが汚れていませんか。 ● 携帯電話の影響で雑音が入る場合があります。 ● 携帯電話の仕様や設定により、携帯電話操作時に音が途切れる場合があります。 ● ワイヤレス通信に不具合があります。(☞28ページ®) ● パソコンの音量がミュート、または小さく設定されていませんか。ボリュームコントロールで設定してください。 ● 本機以外の Bluetooth 対応機器を使用していませんか。同時に使用しないでください。 ● 他のアプリケーションを動作させているなど、パソコンの動作状態によっては音が途切れる場合があります。 ● パソコンが省電力モードになっていませんか。
操作時の「ピッ」と いう音が聞こえない	<ul><li>・オーディオ再生時・ハンズフリー通話時の音量調節は、操作確認音が出ません。</li><li>・操作確認音を「切」にしていませんか。(☞13ページ)</li></ul>
「ピピピピ」と音がする	操作無効のお知らせ音です。操作状況をお確かめください。
本機が動かない	<ul><li>ホールド状態になっていませんか。解除してください。(☞6ページ)</li><li>電池が消耗していませんか。充電してください。</li></ul>
機器登録 (ペアリング) できない	本機を機器登録モードにしてから2分以上経過していませんか。2分以上経過すると、自動的に解除になります。
機器登録済みなのに、接続できない	●パソコンと携帯電話にオーディオサービスで機器登録済みの場合、接続先の切換をするときはパソコンあるいは携帯電話側で再度接続しなおしてください。 ●本機では Bluetooth 対応機器を 4 台まで登録できますが、5 台目以降は古いものから消去します。もう一度、機器登録してください。
機器登録済みなの に、パソコンとの接 続に失敗する	<ul><li>・パソコンが他のデバイスと接続済みではありませんか。</li><li>・SCMS-T設定のミスではありませんか。</li><li>・パソコンを再起動させて、再度機器登録してください。</li></ul>
本機のボタンを押 しても反応が遅い	パソコンの動作状態によっては、反応が遅くなること があります。

本機で Windows Media Player を 操作できない	本機はWindows Media Player 7.1 以降に対応しています。				
本機で Windows Media Player を 終了できない	本機では Windows Media Player を終了することができません。パソコン上で操作して、終了してください。				
充電できない	指定のニッケル水素充電式電池(HHF-AZO1S/1B) を使っていますか。(『7 ページ)				
充電中、充電電池 が熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。				
フル充電の時間が 過ぎても、充電が 終わらない	充電状態によって、最大約3時間かかる場合があります。				
充電しても使用で きる時間が短い	● 初めての充電や長期間未使用後の充電では短いことがあります。何回か充電すると戻ります。 ●電源スイッチを入れたままで放置すると、電池が消耗します。 ● 充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です(充電回数は約300回)。ニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ01S/1B) をお買い求めください。				
電池残量表示が表 示されない	電池残量が少なくなったときのみ、電池残量表示が点滅します。				
「♪」が表示されて いるのに音楽が再 生されない	<ul><li>● 一時停止または停止状態ではありませんか。</li><li>・パソコンの音量がミュート、または小さく設定されていませんか。ボリュームコントロールで設定してください。</li></ul>				
音楽再生中に、音が 聞こえなくなった	メールやメッセージ(R $/$ F)を受信したりしていませんか。携帯電話をお確かめください。				
音楽は再生できるが リモコンで操作がで きない	パソコン上で「AV リモートコントロールサービス」 が OFF になっていませんか。				
SCMS-T(コピー 制御技術)で著作権 保護された音楽が 再生できない	本機は対応していません。				



# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様で相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販 売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このワイヤレス オーディオキットの補修用性能部品を、製 造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

29 ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないと きは、まず電源を OFF にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただき ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させてい ただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ● 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了 時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

田張利は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いたださたい内谷							
製品名	ワイヤレス オーディオキット	お買い上げ日	年	月	日		
品番	SH-FX550	故障の状況	できるだり	ナ具体	的に		

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.ip/support/

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 375 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。
- 最寄りの修理で相談窓口は、次ページをで覧ください。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご 相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修 理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提 供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

#### 修 理 ご相 談 窓 ナショナル パナソニック

		北	海 道 地 区					近
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 <b>3</b> (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 1-48 8 (077)582-5021	大师
旭川			<b>L</b> (0100/00 0477		センダー内) ☎ (0138)48-6631	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)672-9636	奈月
		東	北 地 区					中
青森	青森市大字浜田 字豊田364	岩手	盛岡市厨川5丁目 1-43	山形	山形市平清水1丁目 1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	1
秋田	<b>☎</b> (017)775-0326 秋田市東通り2丁目	宮城	☎ (019)645-6130 仙台市宮城野区扇町	福島	☎ (023)641-8100 郡山市亀田1丁目	米子	米子市米原4丁目 2-33	浜
	1-7 \$\frac{1}{12}\$ (018)831-7833	D744	7-4-18 <b>12</b> (022)387-1117	ТЕНДО	51-15 <b>15</b> (024)991-9308	松江	☎ (0859)34-2129 松江市平成町 182番地14	岡山
		首	都 圏 地 区				<b>1</b> (0852)23-1128	
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	埼玉 千葉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 <b>☎</b> (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	匹高統
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>25</b> (027)254-2075	丁桌	千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16	徳島	商松巾刺使町 152-2 ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	高井
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 <b>☎ (029)864-8756</b>	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14		<b>1</b> (088)624-0253	
	023/004 0730		_ 100/0111 0100		<b>2</b> (025)286-0171			九
		中	部 地 区			福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	大约
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	松本市寿北7丁目 3-11	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 <b>3</b> (058)278-6720	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮山
富山	富山市根塚町1丁目 1-4 <b>☎</b> (076)424-2549	静岡	西 (0263)86-9209 静岡市駿河区有東 2丁月3-22	高山	高山市花岡町3丁目 82 <b>数</b> (0577)33-0613	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	熊
福井	福井市問屋町2丁目	愛知	☎ (054)287-9000 名古屋市瑞穂区	三重	津市久居野村町 字山神421		<b>1</b> (095)830-1658	
	<b>1</b> (0776)25-5001	오세	塩入町8-10 ☎ (052)819-0225		<b>宮</b> (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-	沖
$\overline{}$		<u> </u>				ノイが唱	用がいりが同年 1日20-	1 1

	中川原町71-4 <b>☎</b> (075)672-9636		800番地 (0743)59-2770		<b>1</b> (078)272-6645
		中	国 地 区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 8 (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目 2-33 <b>☎</b> (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 <b>☎ (0855)22-6629</b>	山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
松江	松江市平成町 182番地14 <b>☎</b> (0852)23-1128	岡山	岡山市田中 138-110 <b>☎</b> (086)242-6236		<b>a</b> (083)973-2720
		兀	国 地 区		
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
徳島	徳島市沖浜2丁目36 (088)624-0253				<b>8</b> (089)905-7544
		九	州 地 区		
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市萩原4丁目 8-35	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方 字草葉2099-2	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33
長崎	7月子上深町3044 <b>1</b> (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	熊本	予早菜2099-2 ☎ (0985)63-1213 熊本市健軍本町12-3	大島	☎ (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

地

**3** (06)6359-6225

大阪 大阪市北区本庄西

1丁目1-7

奈良 大和郡山市筒井町

区

兵庫

和歌山 和歌山市中島499-1

神戸市中央区

**25** (073)475-2984

琴/緒町3丁目2-6

**25** (096)367-6067

地

**25** (098)877-1207

区



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定 の再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町 1番 15号

RQT8778-S F0706MH0